




Voltage Mode 시스템

- | ICP® 파워 서플라이/시그널 컨디셔너를 통한 측정장비에 연결



- | 일정한 전류를 공급하는 측정장비로 직접 연결(계측 장비에 모드가 있는 경우)

